

LAGRINGS- OG LEGGEANVISNING

- UNDERLAGET FOR LAGRING MÅ VÆRE PLANT OG KOMPRIMERT
- SØRG FOR PLANT OG RETT OPPLGG
- OPPLGG BØR VÆRE 80 MM ELLER MER PÅ PLANK INNTIL 3,6M, PÅ PLANK FRA 3,6M TIL 4,8M MÅ OPPLGGET VÆRE PÅ MINST 160MM.
- FUGENE FYLLES MED BETONG
- FUKTES RIKELIG MED VANN FØR DYRENE SLIPPES INN
- VED LEGGING AV SPALTER OVER STORE FLATER BØR MAN PASSE PÅ Å JUSTERE EVENTUELLE AVSTANDSAVVIK UNDERVEIS
- MEDSENDT GUMMIBÅND LEGGES PÅ OPPLGGET FOR Å KOMPENSERE FOR **UJENVHETER – BRUK SHIMS DER DET BEHØVES**
- **VIS EKSTRA VARSOMHET OM DET BENYTTES SPALTER MED ÅPNE ENDER- DISSE ER MER SÅRBARE VED HÅNTERING. ENDENE MÅ STØPES FAST ETTER MONTASJE**
- **ENKELPLANK LEGGES DER HVOR BELASTNINGEN ER MINST**

Strø legges som vist på tegning



RIKTIG LAGRING AV SPALTENE

FEIL LAGRING

STRØ LEGGES SOM ANVIST PÅ BILDE



REPARASJON AV SMÅSKADER

Minimum betongkvalitet B35

- Sørg for at sårflatene er rene og gjennomfuktet, men ikke våte
- Bland massen til den er lett å påføre uten at den renner
- Bearbeid med murerskje eller lignende verktøy
- Om reparasjonen slår sprekker kan det pusses over, helst før den har tørket
- Etter at massen har stivnet er det en fordel om det holdes fuktig en stund
- Riss, kan utbedres med produktet: Rett i sprekken eller tilvarende

JUSTERING AV SPALTEPLANK MED BRUK AV SHIMS

DETTE GJØRES FORTLØPENDE VED BEHOV, UNDER MONTERING.

