

# Brukerinformasjon for "AMERICA" Eggvask

## 1. Produkttype:

Alkalisk let skummende rengjøringsmiddel for egg. Hvidt pulver.

## 2. Sammensetning:

- Cloramin
- Natriumcarbonat
- Tetranatriumpyrophosphat
- Natriumlaurylsulfat
- Natriumchlorid

## 3. Bruksområde:

AMERICA Eggvask er kun beregnet for bøttevaskning af egg.

## 4. Bruksanvisning:

- Anbefalt konsentrasjon er 25 gram pr. 10 liter vann – Bruk vedlagt målebeger (25 gram)
- Vannets temperatur bør være mellom 38 og 42 grader Celsius
- Eggene vaskes normalt mellom 2 til 3 minutter.
- Eggene skal ikke skylles etter vask da vaskemiddelet legger igjen en beskyttende hinne ved tørking. Lufttørk eggene før pakking.

## 5. Egenskaper:

- Let skummende
- Let oppløselig i vann i anbefalt konsentrasjon og temperatur
- Kan utvikle sundhedsskadelige gasser ved brand (saltsyredampe). Kan kjøles med vand.
- PH-verdi i bruksopløsning: 10
- Undgå kontakt med sure stoffer, da der kan dannes giftige dampe

## 6. Lagringsbetingelser:

Opbevares tørt og kjølig i tætlukket original emballasje. Fjernes ved brand. Må ikke lagres i nærhet av sure produkter da det dannes eksoterm reaksjon med syrer.

## 7. Holdbarhet:

Holdbarhett minst 2 år fra produksjon. Produksjonsdato fremgår af etiketten.

## 8. Pakning:

Leveres i spand med 1, 5 eller 10 kg.

## 9. Miljøforhold:

Spild fjernes eller suges op og anbringes i en tætlukket beholder.

## 10. Sikkerhetsforhold:

- Undgå indånding af støv. Hvis dette ikke er muligt anvendes støvfilter type P2
- Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis dette ikke er muligt anvendes beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller.
- Sørg for god ventilasjon i rummet, hvor produktet anvendes.
- Ved uheld:
  - **Indånding:** Frisk luft. Skyld mund næse og svælg. Kontakt læge hvis irritation ikke ophører.
  - **Hudkontakt:** Huden vaskes med vann og sæbe. Efter vask smøres med cream. Forurennet tøj fjernes. Kontakt læge hvis irritation ikke ophører.
  - **Øjenkontakt:** Øjet skylles med rigeligt vann i mindst 15 minutter (anvend eventuel øjenskyllflaske). Kontakt læge efterfølgende.
  - **Indtagelse:** Fremkald ikke opkast. Drik rigeligt vand eller mælk. Søg straks læge.

## 11. Leverandøroplysninger:

Produceret er AMERICA A/S, Whinthersmøllevej 1, DK-7700 Thisted, Tlf.: (+45) 9792 0122